

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE</b> <sup>®</sup>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung YZF-R6 06- (RJ 11/15/21)	6529536

### Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Gummiring f. Bohrloch  
3x Hülsen

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung und Bremsleitungshalter demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Radabdeckung mittels Originalschrauben auf der Schwinge befestigen und Bremsleitungshalter wieder an der Schwinge montieren



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**10.01.07**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**