

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BOEYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung	6530083
	CBF 600 08- (PC 43)	6530446
	CB 600 03-11 (PC 36/41)	6530003
	CBR 600 F 11- (PC41)	6529351

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6x15mm  
2x Gummi Unterlagscheibe M6

2x Schraube M5x25mm  
2x Kunststoffunterlagscheibe M5

### Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Original-Kettenschutz
2. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mit den beiliegenden Schrauben M6x15 und U-Scheiben auf der Kettenseite, an den Original-Aufnahmen des Kettenschutzes
3. Bei Modell Hornet ab 2011 und CBR 600 F ab 2011 verwenden Sie die M5 Schrauben und U-Scheiben um den Bremsleitungshalter zu montieren.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

**Stand:  
02.02.10**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**